D.02.1 Pianta tunnel: palificata e scavi
D.02.2 Sezioni tunnel
D.02.3a Prospetti Palificata W002-W008
D.02.3b Prospetti Palificata W001, W009, W101-W106
D.02.4a Paratie di micropali W201-W206
D.02.4b Paratie di micropali W207-W210, W214
D.02.4c Muri di sostegno W301-W303
D.02.5 Pali di grosso calibro: armatura
D.02.6a Dettaglio fasi esecutive galleria in top-down
D.02.6b Dettaglio fasi esecutive galleria in scavo aperto
D.03.1a Pianta fondazioni imbocco tunnel e locali tecnici
D.03.1b Pianta fondazioni tunnel
D.03.2a Fondazione BF1 locali tecnici armatura inferiore
D.03.2b Fondazione BF1 locali tecnici armatura superiore
D.03.3a Fondazione BF1 imbocco tunnel armatura inferiore
D.03.3b Fondazione BF1 imbocco tunnel armatura superiore
D.03.4a Fondazione BF1a - BF2a armatura inferiore
D.03.4b Fondazione BF1a - BF2a armatura superiore

D.03.5a Fondazione BF3 armatura inferiore
D.03.5a Fondazione BF3 armatura inferiore
D.03.6 Fondazione BF3a armatura inferiore e superiore
D.03.7a Fondazione BF4 armatura inferiore
D.03.7b Fondazione BF4 armatura superiore
D.03.8a Fondazione BF6 armatura inferiore
D.03.8b Fondazione BF6 armatura superiore
D.03.9a Fondazione BF7 armatura inferiore
D.03.9b Fondazione BF7 armatura superiore
D.03.20a Pareti e pilastri locali tecnici
D.03.20b Pareti e pilastri locali tecnici
D.03.21a Pareti e pilastri imbocco tunnel
D.03.21b Pareti e pilastri imbocco tunnel
D.03.22a Parete interna tunnel
D.03.22b Parete interna scale
D.03.23a Pilastri e contropareti - fase 4-5a
D.03.23b Pilastri S003, S004, S005 - fase 5b-6
D.03.31a Pianta solaio imbocco tunnel e locali tecnici
D.03.31b Pianta solaio tunnel
D.03.32a Solaio BF1 locali tecnici armatura inferiore

D.03.32b Solaio BF1 locali tecnici armatura inferiore
D.03.32c Solaio BF1 locali tecnici armatura superiore
D.03.33a Solaio BF1 imbocco tunnel armatura inferiore
D.03.33b Solaio BF1 imbocco tunnel armatura superiore
D.03.34a Solaio BF1a - BF2a armatura inferiore
D.03.34b Solaio BF1a - BF2a armatura superiore
D.03.35a Solaio BF3 armatura inferiore
D.03.35b Solaio BF3 armatura superiore
D.03.36 Solaio BF3a armatura inferiore e superiore
D.03.37a Solaio BF4 armatura inferiore
D.03.37b Solaio BF4 armatura superiore
D.03.37c Solaio BF4 scatolare in acciaio
D.03.38a Solaio BF6 armatura inferiore
D.03.38b Solaio BF6 armatura superiore
D.03.39a Solaio BF7 armatura inferiore
D.03.39b Solaio BF7 armatura superiore